





**ENGANCHES**  
**ARAGON**



GALLOPER EXCEED  
HYUNDAI GALLOPER 1998



**E** Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Enganche fabricado por ENGANCHES ARAGÓN adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente recortada.

La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es sólo una ayuda no vinculante.

El recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño requerido.

Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el enganche para evitar la entrada de agua.

**GB**

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms. Towbar made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

Depending on car's version and year, part of the bumper need to be cut.

Information provided by us for the cutting of bumper is only a non binding help.

The cut will know properly during assembly with the required size.

It is necessary to seal all the anchor points of the vehicle where the tow bar is fixed to prevent entry of water.

**F**

Enganches Aragón offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Attelage fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

Selon la version et l'année du véhicule, une partie du parechoc peut être découpée.

L'information transmise pour la découpe est seulement une aide, à chacun de vérifier la découpe nécessaire.

La découpe se verra correctement durant le montage, aux dimensions requises.

Il est nécessaire de joindre tous les points d'ancrage de l'attelage au véhicule afin d'empêcher toute entrée d'eau.

**I**

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Dispositivo di traino ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

Dipendendo dalla versione e dell'anno, un pezzo del paraurti può essere tagliato.

L'informazione proporzionata da noi per il paraurti è solo un aiuto non vincolante.

Il taglio si saprà esattamente durante il montaggio col formato necessario.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio dove viene ancorato il gancio sul veicolo, onde evitare infiltrazioni

**D**

Enganches Aragon bietet eine garantie seiner Produkte gültig für 2 jahre ab dem Abgabedatum nach der europäischen Rechtlinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.

Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung.

Der Ausschnitt ist fachgerecht im Zuge der Montage auf die erforderliche Größe vorzunehmen.

Bitte versiegeln Sie alle Befestigungspunkte fachgerecht- um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

**NL**


Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringsdatum overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.

Trekhaak welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze trekhaak, op welke manier dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product

94/20/EC

GALLOPER EXCEED  
HYUNDAI GALLOPER 1998




**ENGANCHES ARAGON**

CLASS **A50-X**  
APPROVAL NUMBER

e13 **00-0491**



TYPE **GAL001-F**  
D-VALUE  
D **12,63** kN  
MAX. VERT. LOAD  
S **120** kg  
www.enganchesaragon.com

T = 2600 Kg




D = 12,63 kN

S = 120 kg





$$D \geq \frac{T \cdot C}{T + C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$


$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$
















	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200







1			1	
2		M10x65 DIN 931(8.8)	1	
3		M10x70 DIN 931(8.8)	1	
4		M10 DIN 985	2	
5			1	
6			1	
7			1	
8		M12x120 DIN 931(8.8)	4	
9		M12x1,25x40 DIN 961 (8.8)	2	
10		Ø12 DIN 9021	4	
11		Ø12 DIN 6798	2	
12		M12 DIN 6923	4	
13		16x1,5x75	4	

**E**

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar el paragolpes y el extremo del tubo de escape.
2. Retirar la protección del depósito de gasolina y ambos tornillos traseros del depósito (sin llegar a soltarlos del todo), sólo para la versión 3 puertas.
3. Insertar los casquillos en el chasis (2 para el modelo 3p. y 4 para el modelo 5p) y colocar el enganche junto a los travesaños del chasis.  
**Nota:** En el modelo Galloper Innovation es necesario recortar el paragolpes por la zona sombreada del plano adjunto.
4. **(Modelo 3 puertas):** Sujetar el enganche sobre los puntos "A" con tornillos M12x120, arandelas planas y tuercas M12. Sobre los puntos "B" con tornillos M12x1,25x40, arandelas planas y aros elásticos.
5. **(Modelo 5 puertas):** Sujetar el enganche sobre los puntos "A y B" con tornillos M12x120, arandelas planas y tuercas M12.
6. Apretar todo el conjunto con su par de apriete correspondiente. (Es recomendable revisar el par de apriete después de los primeros 1000 km. de uso).
7. Montar el protector del depósito, el paragolpes y el extremo del tubo de escape.

**GB**

### FITTING INSTRUCTIONS

1. Dismount the bumper and the edge of the exhaust.
2. For the 3 door model, remove the fuel tank protector and the rear bolts (do not loosen them completely).
3. Introduce bushings on the chassis members (two bushings for the 3 door model and four bushings for the 5 door model) and mount towbar to the chassis members.  
**IMPORTANT:** For the Galloper Innovation make a recess on the bumper according to the provided template.
4. **For the 3 door model:** Mount towbar to points "A" using M12x120 bolts, flat washers and M12 nuts. Mount points "B" using M12x1,25x40 bolts and flat washers.
5. **For the 5 door model:** Mount towbar to points "A" and "B" using M12x120 bolts, flat washers and M12 nuts.
6. Tighten all the bolts according to the recommended tightening torque. (Retighten all the bolts after the first 1000 km. of towing).
7. Remount fuel tank protector, bumper and the edge of the exhaust.

**F**

### NOTICES DE MONTAGE

1. Demonter le pare-chocs et le pot d'échappement.
2. Enlever le protecteur du réservoir d'essence de et les deux vis arrières du réservoir (sans decrocher). Cela il faut le faire seulement dans la version 3 portes.
3. Fixer les frettes dans le châssis (2 pour le modèle de 3 portes et 4 pour le modèle de 5 portes) et fixer l'attelage avec les tubes du châssis.  
**IMPORTANT:** Dans modèle Galloper Innovation il faut faire une coupe dans la zone nuance.
4. **(Modèle 3 portes):** Fixer l'attelage sur les points "A" avec des vis M12x120, des rondelles plates et un écrou M12. Et pour fixer sur les points "B" avec des vis M12x1,25x40 et des rondelles plates.
5. **(Modèle 5 portes):** Fixer l'attelage sur les points "A" et "B" avec des M12x120, des rondelles plates et des écrous M12.
6. Serrer selon le couple de serrage correspondant. Il est conseillé de contrôler le couple de serrage après les 1000 premiers kilomètres.
7. Placer le protecteur du réservoir, le pare-chocs et le pot d'échappement.

**I**

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Smontare il paraurti e la parte estrema del tubo di scappamento.
2. Togliere la protezione del deposito di benzina ed entrambe le viti posteriori del deposito (senza toglierle del tutto), solamente per il modello a 3 porte.
3. Inserire le ghiera nel chassis (2 per il modello a 3p. e 4 per il modello a 5p) e collocare il gancio insieme alle traverse del chassis.  
**NOTA:** Nel modello Galloper Innovation è necessario tagliare il paraurti nella zona ombreggiata come indicato nel progetto annesso.
4. **(Modello 3 porte):** Fissare il gancio sui punti "A" con viti M12x120, rondelle piane e dadi M12. Sui punti "B" con viti M12x1,25x40, rondelle piane e rondelle elastiche.
5. **(Modello 5 porte):** Fissare il gancio sui punti "A e B" con viti M12x120, rondelle piane e dadi M12.
6. Serrare la bulloneria applicando la forza di stretta corrispondente. (È raccomandabile controllare il perfetto serraggio dopo aver percorso i primi 1000 km. di traino).
7. Montare il protettore del deposito, il paraurti e la parte estrema del tubo di scappamento.

**D**

### ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

1. Stoßstange und das Endstück der Abgasanlage ausbauen.
2. Schutzabdeckung der Kraftstofftanks abnehmen und die beiden rückwärtigen Schrauben des Tanks lösen (nicht ganz herauserschrauben!) (Nur bei der dreitürigen Ausführung).
3. Hülsen in das Chassis einsetzen (2 beim 3-Türer und 4 beim 5-Türer) und die Anhängerkupplung neben die Querträger des Chassis ansetzen.  
**HINWEIS:** Beim Modell Galloper Innovation ist unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Schablone zusätzlich die Stoßstange auszuschneiden (dunkel gezeichnete Bereiche).
4. **(3-Türer):** Anhängerkupplung an den Punkten "A" mit den Schrauben M12 x 120, flachen Unterlegscheiben und Muttern M12 befestigen. Dasselbe an den Punkte "B" mit den Schrauben M12 x 1,25 x 40 und den dazugehörigen flachen Unterlegscheiben.
5. **(5-Türer):** Anhängerkupplung an den Punkten "A" und "B" mit den Schrauben M12 x 120, flachen Unterlegscheiben und Muttern M12 befestigen
6. Alle Schraubverbindungen mit dem jeweils entsprechenden Anziehmoment festziehen. (Es wird empfohlen, das Anziehmoment nach den ersten 1000 gefahrenen Kilometern zu überprüfen und ggfls. nachzuziehen).
7. Schutzabdeckung aus Kunststoff des Kraftstofftanks, die Stoßstange und das Endstück der Abgasanlage wieder anbauen.

**RU**

### ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять бампер и наконечник выхлопной трубы.
2. Снять защиту с бака для бензина и отвинтить два задних болта бака (до конца их не снимая), только для 3-х дверных моделей.
3. Поместить втулки в шасси (2 для 3-дверных моделей и 4 для 5-дверных моделей) и поместить фаркоп рядом с перекладинами шасси.  
Примечание: На модели Galloper Innovation необходимо сделать вырез на бампере в том месте, которое заштриховано на прилагаемой схеме).
4. (Для 3-х дверной модели): Закрепить фаркоп в точках «А» болтами М12х120, плоскими шайбами и гайками М12. В точках В – болтами М12х1,25х40, плоскими шайбами и резиновыми прокладками.
5. (Для 5-и дверных моделей): Закрепить фаркоп в точках «А» и «В» болтами М12х120, плоскими шайбами и гайками М12.
6. Затянуть все болты в соответствии с натяжением каждого. (Рекомендуется проверить натяжение болтов после первых 1000 км. пробега).
7. Установить защиту на бак и наконечник выхлопной трубы.




## GALLOPER EXCEED/ HYUNDAI GALLOPER 1998

RECORTE DEL PARAGOLPES  
RITAGLIO DEL PARAURTI

RECESS OF THE BUMPER DÉ  
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS






COUPE DU PARE-CHOC  
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ

### PLANTILLA DE RECORTE PARA GALLOPER INNOVATION



Centro del paragolpes.

Centro del paragolpes  
The middle of the bumper  
Le milieu du pare-chocs  
Der Mitter von Stossstange  
Centro del paraurti  
центральная часть бампера







**T**owCar<sup>®</sup>



**ENGANCHES**  
**SARAGON**

**T**owBox®

**T**owCar®



**ENGANCHES**

**ARAGON**



**owBox<sup>®</sup>**

**T**owCar<sup>®</sup>

**ENGANCHES**  
**SARAGON**

**T**owBox®

**T**owCar®





## ANEXO III

### CERTIFICADO DE TALLER

D. \_\_\_\_\_, expresamente autorizado por la \_\_\_\_\_  
domiciliada en \_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_, dedicada  
a la actividad de \_\_\_\_\_ n° de Registro Industrial \_\_\_\_\_ y n° de registro  
especial \_\_\_\_\_.

#### CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,  
sobre el vehículo marca....., tipo.....  
variante..... denominación comercial .....  
matrícula ..... y n° de bastidor ....., de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

#### OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....  
Reforma consiste en:

#### COLOCACION DE ENGANCHE \_\_\_\_\_

n° de identificación / marca de homologación

Type :

Fecha:

Firma y sello:

Fdo:

(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.


Valor "D"

$$D = \text{Pag.1 kN}$$

Valor "S"

$$S = \text{Pag.1 kg}$$


MMR C/F





Nº de Identificación /  
Marca de Homologación

CLASS:	<input type="text"/>
APPROVAL NUMBER	<input type="text"/>
e	00-0000
TYPE:	XXX
D-VALUE	<input type="text"/>
D	<input type="text"/> kN
MAX. VERT. LOAD	<input type="text"/>
S	<input type="text"/> kg

E  
I



NL	D	GB	A
PL	RU	F	TR
CZ	P	GR	



**TR**

Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlandırılmış ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisi ve ürün garantisini geçerliliğini kaybetmektedir.

Araçların modeline ve senesine göre, arka tamponunun bir parçasının kesilme gerekmektedir.

Arka Tamponun kesilmesi için tarafımızdan verilen bilgi sadece bağlayıcı olmayan bir yardımdır.

Tampon kesimi sadece montaj esnasında verilen ölçülerde yerine getirilmelidir.

**GR**

H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου για την οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

Αναλόγως με τον τύπο και την χρονολογία του αυτοκινήτου, πρέπει να γίνει ένα κόψιμο στον προφυλακτήρα.

Η παρεχόμενη πληροφόρηση για το κόψιμο δεν είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνει ακριβώς στην απαιτούμενη διάσταση, κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του προφυλακτήρα στο αυτοκίνητο.

**P**

A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de mercadoria defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente.

Os engates de boque fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica.

É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.

**RU**

Производители фаркопов «Энганчес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энганчес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества. В зависимости от версии и года выпуска, возможно, потребуется произвести вырез на бампере.

Информация, связанная с вырезом на бампере, предоставляется в качестве вспомогательной и не носит обязательный характер. Точные размеры выреза станут известны во время монтажа.

Необходимо заделать все места крепления фаркопа на автомобиле, чтобы предотвратить попадание воды.

**PL**

Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wypłatę odszkodowania czy powstałe szkody.

Hak holowniczy Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.

**CZ**

Firma Enganches \*\*Aragon\*\* poskytuje na své výrobky záruka po dobu 2 let od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Tažné zařízení vyrobené u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.

Na našich tažných zařízeních je zakázané provádět jakékoliv úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.

Výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné.

Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

Nutnost výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné. Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

**A**

تقدم إنكنشيس أرغون مدة سنتين كضمان على منتجاتها ابتداءً من تاريخ التسليم طبقاً لما جاء في توجيهات الاتحاد الأوروبي 44/1999 والقانون رقم 23/2003 وتخص حصرياً البضاعة التي بها عيوب أو أخطاء ولا تمنح أبداً في حالات التلف أو الاستخدام الغير الجيد.

صنع المنتج من طرف إنكنشيس أرغون وهو موافق لنوع هذه السيارة .

يمنع منعاً كلياً أي تغيير أو تحويل قد تتعرض لها بضاعتنا. عدم التقيد بذلك يلغي شروط الضمان بالكامل.

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGÓN S.L.



Polígono Industrial Malpica, Calle B, Parcela 77

Tel. 00 34 976 45 71 30 | 00 34 902 45 71 30

Fax 00 34 976 45 71 31

E- 50016 Zaragoza (España)

E-mail: [eng@enganchesaragon.com](mailto:eng@enganchesaragon.com)

[www.enganchesaragon.com](http://www.enganchesaragon.com)

