


M10x90 - 2ks  
M10x100 - 2ks  
M12x70 - 2ks (A)  
M12x19 - 3ks (C)  
M12x22 - 1ks (C)



M10 - 4ks  
M12 - 2ks (A)







PP10 - 4ks  
PP12 - 2ks (A)  
PP12 - 4ks (C)



R18x56 - 2ks  
R18x66 - 2ks

C



OPEL ASTRA - O008A/C - 27122007

A

## NÁVOD NA MONTÁŽ:

■ 1.Uvoľnite čalúnenie po stranách a demontujte zadné svetlá. ■ 2.Demontujte zadný plastový nárazník s výstuhou. Uvoľnite tlmič výfuku. ■ 3.Priložte plechové podložky A k nosníkom v batožinovom priestore na predznačené otvory. Tieto otvory vŕtajte na priemer 18mm. Vŕtané otvory ošetríte vhodnou náterovou hmotou. Do upevňovacích otvorov vložte zhora dištančné rúry cez podložky so skrutkami. ■ 4.Odspodu k nosníkom priložte rám B ťažného zariadenia. Najprv osadte pravú pátku so spustenou ťavou časťou. Následne priložte ľavú časť. Skrutkové spoje dotiahnite krútiacim momentom podľa tabuľky. ■ 5.Upevnite zásuvku na držiak. Zväzok vodičov elektroinstalácie pretiahnite dovnútra cez gumovú prechodus umiestnenú na zadnom čele. Vodiče zapojte podľa návodu na ľavej strane batožinového priestoru. ■ 6.Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinstalácie. ■ 7.Demontujte spojovaciu guľu. ■ 8.Vyrežte vybraná v podľahdovej časti výstuhy nárazníka pre rám B ťažného zariadenia. ■ 9.Prevedte spätnú montáž všetkých demontovaných časťí. ■ 10.Dotiahnite skrutkové spoje spojovacej gule (držiaka spojovacej gule) krútiacim momentom podľa tabuľky.

00081

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

- V miestach stykových plôch sa musí odstrániť pružná ochrana karosérie vozidla.
- Vŕtané otvory treba ošetriť antikoróznou hmotou.
- Použite len dodaný spojovací materiál v predpisanej triede kvality.
- Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách.
- Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na gule je uvedený na výrobnom štítku ťažného zariadenia.
- Na ťažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
- Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa tabuľky uťahovacích momentov!
- V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu ťažného zariadenia.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

## IMPORTANT ATTENTIONS:

- Remove insulating material on a car body in grips and joints of a coupling device with a car body.
- Put the anticorrosive substance on the drilled holes.
- Use supplied mechanical strength jointing material.
- Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements.
- Statement S about the maximum vertical ball downtime is printed on the tow bar label.
- On the tow bar is no modification possible
- Check all the joints, look in the table of the spinning moments, before finishing the montage!
- Contact the tow bar marker with any questions.
- The manufacturer is not responsible for the damages caused by wrong using on the product.

Tabuľka uťahovacích momentov skrutkových spojov pevnosti 8.8 / Table of specified torque and hardenss settings 8.8

**M6** - 9,5Nm, **M8** - 23Nm, **M10** - 46Nm, **M10x1,25** - 49Nm, **M12** - 79Nm, **M12x1,25** - 87Nm, **M12x1,5** - 83Nm, **M14** - 125Nm, **M16** - 195Nm